## Relevé des tensions aux bornes d'un diviseur de tension

D= 6

But : Etudier le fonctionnement d'un pont diviseur de tension non chargé.


Matériel : Une alimentation stabilisé CN 7B 4000 ou GPS3030DDS

Un multimètre Fluke 73 en voltmètre sur R1 Un multimètre Fluke 73 en voltmètre sur R2 Un multimètre Fluke 73 en milliampèremètre

Un planche d'expérience 3M ACE 109

Une résistance de R1 (1k $\Omega$ ) et trois résistance R2 (10 k $\Omega$ , 4,7 k $\Omega$  et 1 M $\Omega$ )

## Schéma:



## Mesures:

Tension	U4 R1 = 1k	U <sub>2</sub> R2 = 1M	Intensité
1 volts	0.00 V	0.95 V	0 Ampère
5 volts	0.00 V	5.03 V	0 Ampère
10 volts	0.00 V	10.04 V	0 Ampère

Tension	R1 = 1k	R2 = 10 k	Intensité
1 volts	0.17 V	0.79 V	0.17 Ampères
5 volts	0.87 V	4.10 V	0.89 Ampères
10 volts	1.76 V	8.27 V	1.81 Ampères

Tension	R1 = 1k	R2 = 4.7 k	Intensité
1 volt	0.09 V	0.91 V	0.10 Ampères
5 volts	0.45 V	4.50 V	0.46 Ampères
10 volts	0.92 V	9.13 V	0.93 Ampères

Herrer !!

mA

## Conclusions:

Utoltal est le résultat de U1 + U2

Si R2 augmente la tension va augmenter

- U1 varie en fonction de R2 car pour  $1M\Omega \rightarrow 0$  V et pour  $1k\Omega \rightarrow 0.17$ , en résumé plus R2 augmente plus U1 sera petit!

- La loi d'ohms est I = U/R, on va prendre exemple sur :

1 volts	0.17 V	0.79 V	0.17 Ampères
	0.0	-	

- 0.17 Ampère =~ 0.17/0.79 = 0.21 ???? Ce qui est presque juste en raison de l'imprécision des appareils !

Ou est la résistance ?